

While connecting the storage battery, please make sure that they are connected in correct polarity.

Prilikom spajanja akumulatorske baterije, molimo vodite računa o ispravnom polaritetu.

Při připojování baterie se prosím ujistěte, že jsou konektory připoje ny správnou polaritou.

Achten Sie beim Anschluss der Batterie auf die richtige Polarität.

Lors de la connexion de la batterie de stockage, assurez connectés avec une polarité

Csatlakoztatáskor csatlakoztassa az akkumulátort győződjön meg arról, hogy a csatlakozók megfelelő polaritással vannak csatlakoztatva.

Când conectați bateria, vă rugăm să vă asigurați că toate cablurile sunt conectate la polaritatea corectă.

Pri pripájani batérie sa prosím uistite, že sú konektory pripojené správnou polaritou.

Black Connection      Connexion noire

Crnikonektor      Fekete csatlakozó

černý konektor      conector negru

Schwarzer Steckverbinder      čierny konektor



Black terminal

Borne Noire

Crniterminal

Fekete csatlakozó

černý konektor

terminalr negru

Schwarze Klemme

čierny konektor

Red terminal

Borne rouge

Crveniterminal

Piros csatlakozó

červený konektor

terminalr roșu

Rote Klemme

červený konektor



Red connection

Connexion rouge

Crvenikonektor

Piros csatlakozó

červený konektor

conector roșu

Roter Steckverbinder

červený konektor

## ⚠ WARNING

1. Please don't switch button to go-ahead or go back when the vehicle runs.
2. Please don't drive on the dangerous road.
3. Please use it on flat ground.
4. Warning. Not to be used in traffic.
5. Warning. This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed.
6. Small Parts. Choking hazard!
7. This toy has no brake.
8. Use under supervision of adults, forbid driving in dangerous zone such as street, slope and stairs.
9. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
10. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
11. Keep away from fire.



## ⚠ UPOZORENJE

1. Molimo nemojte prebacivati prekidač za mijenjanjesmjera iz naprijed u natrag i obrnuto dok je vozilo pokretu.
2. Molimo vas ne vozite nesigurnim cestama.
3. Vozilo koristite na ravnom tlu.
4. Upozorenje. Ne smije se koristiti u prometu.
5. Upozorenje. Ova igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci zbog svoje maksimalne brzine.
6. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja!
7. Ova igračka nema kočnicu.
8. Koristiti isključivo pod nadzorom odraslih. Zabranjena je vožnja uopasnim zonama kao što su ulica, padine i stepenice.
9. Pri vožnji treba nositi zaštitnu opremu. Ne smije se koristiti u prometu.
10. Ovu igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina kakobi se izbjegli padovi ili sudari koji za posljedicu mogu imati ozljedu korisnika ili trećih strana.
11. Držite podalje od vatre.



## ⚠ ACHTUNG

1. Wenn sich das Fahrzeug bewegt, sollte der Benutzer den Vorwärts- und Rückwärtsschalter nicht umschalten.
2. Bitte fahren Sie nicht auf unsicheren Straßen.
3. Benutzen Sie das Fahrzeug auf ebenem Gelände.
4. Achtung. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
5. Achtung. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
6. Kleinteile. Erstickungsgefahr!
7. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
8. Es sollte nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzt werden. Das Fahren in Gefahrenzonen wie Straßen, Hänge und Treppen ist verboten.
9. Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
10. Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da es Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritter durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden.
11. Von Feuer fernhalten.



## ⚠ VAROVÁNÍ

1. Nepřepínejte prosím tlačítko vpřed/vzad, když se vozidlo pohybuje.
2. Prosím, nejezděte po nebezpečné silnici.
3. Používejte pouze na rovném povrchu.
4. Varování. Nepoužívat v provozu
5. Varování. Tato hračka je pro svou maximální Rychlost nevhodná pro děti do 36 měsíců.
6. Malé díly. Nebezpečí udušení!
7. Tato hračka nemá brzdu.
8. Poivejte pod dohledem dospělých, zakažte jízdu v nebezpečných zónách, jako jsou ulice, svahy a schody.
9. Ochranné prostředky by měly být používány s opatrností, protože k zamezení pádů nebo kolíží, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetí strany, je zapotřebí dovednost.
10. Chraňte před teplem.



## ⚠ FIGYELEM!

1. Ne kapcsolja át az előre/hátra gombot, miközben a jármű halad.
2. Kérjük, ne vezessen veszélyes helyeken.
3. Csak vízszintes talajon használja.
4. Figyelem. Forgolomban nem használható.
5. Figyelem. Ez a játék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára a maximális sebesség miatt.
6. Kis alkatrészek. Fulladást okozhat!
7. Ennek a játéknak nincs fékje.
8. Felnőtt felügyelete mellett használja, ne vezessen veszélyes területeken, például utcákon, lejtőkön és lépcsőkön.
9. Védőfelszerelést kell használni, mivel ismeretekre van szükség a felhasználó vagy harmadik személy sérülését okozó esések vagy ütközések elkerülése érdekében.
10. Védje a hőforrásoktól.



## ⚠ AVERTIZARE

1. Nu comutați înainte/înapoi când mașina este în mișcare.
2. Vă rugăm nu conduceți pe drumuri periculoase.
3. Vă rugăm să utilizați doar pe teren plat.
4. Avertizare! A nu se utiliza în trafic rutier.
5. Atenție. Această jucărie nu este potrivită copiilor sub 36 de luni din cauza vitezei maxime.
6. Piese mici. Pericol de sufocare!
7. Această jucărie nu are frână.
8. Utilizați sub supravegherea adulților, interziceți conducerea în zone periculoase precum străzi, pantă și scări.
9. Trebuie purtat echipament de protecție.
10. Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului sau a terților.
11. Țineți departe de foc.



## ⚠ VAROVANIE

1. Počas pohybu vozidla neprepínajte tlačidlo dopredu/dozadu.
2. Prosím, nejazdite po nebezpečnej ceste.
3. Prosím, používajte len na rovnej zemi.
4. Pozor. Nesmie sa používať v premávke.
5. Pozor. Táto hračka je nevhodná pre deti do 36 mesiacov kvôli dôvodu maximálnej rýchlosti.
6. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía!
7. Táto hračka nemá brzdu.
8. Používajte pod dohľadom dospelých, zakážte jazdu v nebezpečných zónach, ako sú ulice, svahy a schody.
9. Ochranné vybavenie by sa malo používať opatrne, pretože na zabránenie pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích osôb sú potrebné zručnosti.
10. Chráňte pred teplom.



## ⚠ AVERTISSEMENT

1. Veuillez ne pas changer de bouton pour avancer ou reculer lorsque le véhicule roule.
2. Veuillez ne pas conduire sur la route
3. Veuillez l'utiliser sur un sol plat.
4. Avertissement. Ne pas utiliser dans la circulation.
5. Avertissement. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
6. Petites pièces. Risque d'étouffement!
7. Ce jouet n'a pas de frein.
8. Utiliser sous la surveillance d'adultes, interdit de conduire dans des zones dangereuses telles que la rue, la pente et les escaliers.
9. L'équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut des compétences pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
11. Tenir éloigné du feu.

