

Mercedes-AMG G63

PRÍRUČKA VLASTNÍKA



Obrázky slúžia iba ako referencie

- Pred použitím si opatrne prečítajte manuál.
- Prostriedky určené na dopravu nie sú povolené na jazdenie po ceste.
- Manuál obsahuje dôležité informácie, uchovajte si ho pre použitie v budúcnosti.
- S cieľom zlepšenia produktu a zlepšenia kvality produktu, časti štruktúry produktu, vzhľadu, balenia, a metódy montáže sa môžu zmeniť bez predčasného upozornenia. Ak je rozdiel medzi špecifikáciou a predmetom, vezmite si prosím fyzický predmet ako štandard, prosíme o pochopenie!

O produkte 1

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrické vozidlo pre deti s licenciou značky Mercedes Benz!

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba urobiť, je prečítať si pozorne tento návod na obsluhu, ktorý vám môže poskytnúť podrobnosti o inštalačnom programe a správnom spôsobe používania. Taktiež vás môže viesť k tomu, aby ste sa vyhli nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom alebo zraneniu jazdca. Je obzvlášť dôležité, aby vás príručka oboznámila s bezpečnostnými opatreniami. Zapamätajte si tento obsah a usmernite svoje dieťa k ich používaniu. Uchovajte si tieto inštrukcie v dobrých rukách a udržiajte ho v ľahkom prístupe.

" Mercedes Benz"



Dizajn produktu je chránený Daimlerovými právami intelektuálneho vlastníctva. Naša spoločnosť je oprávnená používať tieto ochranné známky.

Špecifikácia parametrov:

Batéria	6V4.5Ah*1 OR 12V4.5Ah*1
----------------	-------------------------

Nabíjačka	6V500mA OR 12V700mA
------------------	---------------------

Použiteľný vek: 36-72 mesiacov

Limit zaťaženia: Menej ako 25 kg

Rýchlosť: Jednotný pohon 2.5 km / h Dvojité pohony 2.5-4.5

Rozmery: 1100X690X565 mm

Napájanie: Typ nabíjania

Dĺžka nabíjania: 8--12 hodín

Život batérie: Okolo 300 nabití

Názov produktu: Elektrické auto

Zoznam súčiastok 2

Číslo súčiastky	Názov súčiastky	Číslo	Poznámky
1	karoséria	1	
2	Čelné sklo	1	
3	podpora	1	
4	sedadlo	1	pás s bezpečnostným pásom
5	volant	1	Skrutková tyč s originálnym strojom 5X35mm
6	reflektor	2	"L"X1 "R"X1
7	koleso	4	
8	kryt kolesa	4	
9	výfukové potrubie	2	"L"X1 "R"X1
10	nabíjačka	1	
11	západka	1	
12	MP3 vedenie	1	L=200mm
13	Inštrukcie	2	
A	Ø 4X12 skrutka	2	
B	Ø 10 podložka	6	
C	Ø3X25mm doweľ	4	

Rozložený pohľad 3





Upozornenie !


- Obsahuje drobné časti a nie je vhodný pre deti do 36 mesiacov.
- Výrobok môže pred montážou obsahovať potenciálne nebezpečnú ostrú hranu alebo ostrú špičku, preto tento výrobok musí byť zostavený dospelou osobou!
- Likvidujte všetok obalového materiálu v čase, aby nedošlo k uduseniu dieťaťa! Po dokončení montáže si všetky nástroje a náhradné diely riadne uložte mimo dosahu detí!
- Skontrolujte si čísla všetkých súčiastok pred inštaláciou. Postarajte sa o plastové vrečko a ochranným film výrobku. Je zakázané, aby deťom počas hry hrozilo riziko udusenia.
- Pred nabíjaním skontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt a iné časti nabíjačky. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, prestaňte zariadenie používať, kým nebude oprava v dobrom stave.



Upozornenie o bezpečnosti batérie

- Nenabíjateľnú batériu nie je možné nabíjať;
- Nabíjateľnú batériu je možné nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby;
- Nabíjateľné batérie by sa mali z hračiek pred nabíjaním vybrať;
- Iné typy batérií alebo nové a staré batérie nemôžu byť miešané;
- Batérie by mali byť umiestnené so správnou polaritou;
- Vybitá batéria by mala byť odstránená z hračky;
- V napájacom termináli nesmie dôjsť k skratu;
- Výrobok neposkytuje suchú batériu;

Montážny ornament & predné a zadné kolesá 5



Inštalačná dekorácia: odlište produkt z ľavej a pravej strany, jednostranný s pripevnenými skrutkami 2PCS Ø4X12

Namontujte predné koleso: najprv umiestnite Ø10 tesnenie na prednú nápravu, potom namontujte predné koleso a umiestnite Ø10 tesnenie, Pripevnite ho s Ø3X25mm kolíkom; Kryt horného kolesa je opäť zovretý; [Poznámka: Spôsoby namontovania pravého a ľavého predného kolesa sú rovnaké.]



Namontujte zadné koleso: hnací motor je už namontovaný na karosérii vozidla, zadné koleso je priamo namontované, tesnenie Ø10 je potom umiestnené, Pripevnite ho s 3X25mm kolíkom; Kryt horného kolesa je opäť zovretý;

[Poznámka: Spôsob montáže zadného kolesa na druhej strane výrobku s jedným pohonom je rovnaký ako spôsob montáže predného kolesa; Spôsob montáže ľavého a pravého zadného kolesa dvojitého pohonu je rovnaký]


Namontujte sedadlo a zadné krídlo 6



Namontujte zadné krídlo:

zarovnajzte miesto pre kartu na karosérii,
stlačte chvost a zaklepnite.

Namontujte sedadlo: najskôr zasunite miesto karty na zadný koniec sedadla na karosérii vozidla a potom ho pripevnite s 2ks samorezných skrutiek Ø 4X12.[Poznámka: Pred inštaláciou sedadla pripojte zásuvku do priestoru pre batérie a zapnite napájanie; Podrobnosti nájdete v pripojovacom zdroji 9.]




Montáž volantu 7



Namontujte volant: [Ako je znázornené]

Pred inštaláciou volantu pripojte zásuvný modul a potom nainštalujte volant (mierne použite bodovú silu), a potom upevnite volant so skrutkou pôvodného stroja Ø5X35 a maticou M5.

[Poznámky: pred namontovaním volantu sa musí predná a zadná časť volantu odlíšiť od spätnej inštalácie]



Inštalácia čelného skla a reflektora 8



Namontujte čelné sklo:

zarovnajte otvor karty na karosérii vozidla, a nasad'te kartu predného skla na karosériu vozidla silou;

(Poznámky: Uistite sa, že je čelné sklo úplne upevnené na karosérii vozidla)




Namontujte reflektor: vložte reflektor do otvoru karosérie vozidla s malým úsilím.

(Poznámka: pred inštaláciou odlíšte reflektor od pravej strany)

Pripojenie napájacieho zdroja 9



Zásuvka na pripojenie napájacieho adaptéra



Pred použitím 10



Upozornenie !

Pre zabránenie neočakávanej príhody:

- Pri vedení vozidla musí dospelá osoba alebo rodič poskytnúť starostlivosť a dozor, opatrovateľ nesmie odísť a musí sa uistiť, že vaše dieťa je vo vašom zornom poli.
- Je zakázané viesť takéto vozidlá v nebezpečných priestoroch, ako sú cesty, v blízkosti vozidiel, schodov, atď.
- Pri vedení vozidla musíte mať obuv.
- Počas jazdy by ste mali sedieť na svojom sedadle.
- **Vekový rozsah: 36-72 mesiacov; max. nosnosť 25 kg.**

Bezpečnostné upozornenie

Povedzte, prosím, svojmu dieťaťu a jeho spoluhráčovi nasledujúce bezpečnostné pravidlá a uistite sa, že im rozumejú!

- Uistite sa, že vaše dieťa používa tento výrobok v bezpečnom prostredí, ako je napríklad dom, záhrada alebo detské ihrisko.
- NUpozorňujeme, že vozidlá sú vhodné len na jazdu po tvrdých a rovných cestách. Za účelom zaistenia bezpečnosti je zakázané viesť vozidlo v nasledovných bezpečných prostrediach: Upozorňujeme, že vozidlá sú vhodné len na jazdu po tvrdých a rovných cestách. Za účelom zaistenia bezpečnosti je zakázané viesť vozidlo v nasledovných nebezpečných prostrediach:
A priekopové jamy, trávniky, svahy alebo nerovný povrch;
- B Miesto, kde sú cesty alebo iné vozidlá a kde chodia chodci;
- C Je možné naraziť na prekážku, ktorá môže spôsobiť zranenie;
- D Iné nebezpečné zóny
- Zabráňte deťom, aby jazdili v tme, deti sa nezaoberajú neočakávanými prekážkami alebo nehodami. Jazdite iba počas dňa alebo vo svetlom prostredí.
- Nepoužívajte tento výrobok vonku, keď prší alebo sneží.
- Dbajte na to, aby sa užívatelia výrobku nachádzali v príslušnom vekovom rozsahu výrobku a neprekročili maximálnu nosnosť.
- Pred jazdou sa uistite, že vozidlo je bezpečné, aby ste predišli nehodám.
- Nedovoľte deťom, aby sa dostali do blízkosti pohybujúceho sa vozidla a nedovoľte dieťaťu dotýkať sa kolesa.
- Vozidlo je vybavené bezpečnostným pásom, prosím dajte deťom pokyn, aby používali pás na zaistenie bezpečnosti.



Tento výrobok sa smie používať iba na rovnej zemi!

Nepoužívajte tento výrobok na trávniku!

Funkčná indikácia 11



① Vypínač: zapína alebo vypína napájanie

② Prepínač dopredu / dozadu: ovládanie smeru pohybu produktu smerom dopredu alebo dozadu;


③ Prehrávač USB: podrobnosti nájdete v časti 12

④ Zapínač na podlahe: zatlačte nohou

vozidlo sa rozbehne, zdvihnite nohu, vozidlo pomaly zabrzdíte;

⑤ Prepínač prevádzky / výkyvného prepínača: prepne výrobok do prevádzky, výrobok sa uvedie do stavu prevádzky pedálového spínača; prepnúť produkt na kýv, produkt do vzdialeného kývacieho stavu;


【Poznámka: voliteľná funkcia】



Upozornenie !

Pri radení dbajte na to, aby bolo vozidlo úplne zastavené a aby nedošlo k poškodeniu prevodovky a motora.

Prevádzkový signál prehrávača 12



- ① USB rozhranie: vložte USB terminál, pripojte audio zdroj, môžete prehrávať audio;
- ② TF konektor karty: vložte TF kartu, môžete prehrávať audio;
- 3. Rozhranie MP3: cez dátovú linku možno pripojiť k iným zariadeniam a prehrávať zvuk;
- ④ Hlasitosť / skoré vzdelávanie angličtiny: dlho stlačte toto tlačidlo, hlasitosť sa zníži; dotknite sa tohto tlačidla, prehrávajte skoré vzdelávanie angličtiny
- ⑤ Tlačidlo Pozastaviť: dotknite sa tohto tlačidla, pozastavte prehrávanie zvuku;
- ⑥ Hlasitosť / stlačenie hudobného tlačidla: dlho stlačte toto tlačidlo, zvýšenie hlasitosti, dotykové tlačidlo, prehrávanie hudby;
- ⑦ Tlačidlo rozprávania: dotknite sa tohto tlačidla, prehrajte príbeh;

Zobrazenie napätia: hodnota na displeji sa môže použiť na určenie, či je batéria nabitá alebo nie.
jeden pohon: nabíjanie pod 6,2V; dvojité pohony: nabíjanie pod 12,5V



Funkcia volantu

návod na použitie:

A. Stlačenie klaksónu: dotknite sa a stlačte zvuk klaksónu;

B Hudobné tlačidlo: spustíte toto tlačidlo, vydá zvuk hudby, opakujte operáciu, prepnete zvuk;

2.4G pokyny na diaľkové ovládanie [voliteľná funkcia]



Prvé použitie potrebuje kód, neskôršia náhradná batéria nemusí zodpovedať kódu; Krok 1: otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte ho do 2 suchých batérií; (v tomto výrobku nie sú k dispozícii suché batérie)

Krok 2: vypnite hlavný vypínač na vozidle;

Časť 3: súčasne držte stlačené klávesy 1 a 2, (držte naraz), keď indikátor č. 4 bliká; keď hlavný vypínač na aute, červené svetlo č. 4 prestane blikáť, úspech kódu;

Popis kľúča: 3 klávesy pre reguláciu rýchlosti zakaždým sa zmení


rýchlosť, 4 klávesy na červenom svetle pre nízku rýchlosť, dve červené svetlá pre strednú rýchlosť, tri červené svetlá pre vysokú rýchlosť;

- a. Stlačte tlačidlo 1 a vozidlo sa pohne dopredu;
- b. Dotknite sa a stlačte číslo 2, auto ide späť;
- c. Stlačte tlačidlo 3 na nastavenie rýchlosti vozidla.
- d. Dotknite sa a stlačte tlačidlo 5. Auto sa otočí doľava.
- e. Dotknite sa a stlačte 6 a auto sa otočí doprava;
- f. 7 pre brzdový kľúč, dotknite sa vozidla, aby ste udržali brzdový stav, červený indikátor bliká a potom sa dotknite kontaktu brzdového stavu;

Tento výrobok môže mať prioritu diaľkového ovládania (v závislosti od konfigurácie produktu): Keď je diaľkové ovládanie ovládané, pedálový spínač výrobku je neplatný; keď je funkcia diaľkového ovládania zastavená, je možné použiť pedálový spínač výrobku.

Operácia diaľkového ovládania 14

Popis diaľkového ovládania 27Hz : [voliteľná funkcia]



- ① Dotknite sa a stlačte tlačidlo A a vozidlo sa pohybuje dopredu;
 - ② Dotknite sa a stlačte B, auto späť;
 - ③ Dotknite sa a stlačte tlačidlo C a auto sa otočí doľava
 - ④ Dotknite sa a stlačte tlačidlo D a auto sa otočí doprava;
 - ⑤ Tlačidlo E je indikátor napájania (červené svetlo svieti, keď sú správne vložené 2 suché batérie)
- Poznámka:** suché batérie nie sú v tomto produkte k dispozícii.
- [Bezpečnostné upozornenie batérie]** pozri návod 4



Upozornenie! Diaľkové ovládanie smú používať iba dozorcovia a deti sa nesmú dotýkať a hrať.



Upozornenie!

- Tento výrobok má funkciu ochrany nabíjania: pri nabíjaní prostriedku nie sú k dispozícii všetky funkcie!
- Nabíjanie musia vykonávať dospelí! Deti by sa nemali dotýkať nabíjačiek a batérií!



Upozornenie!

- Prevencia požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
- Použitie nabíjačiek a batérií podľa pokynov výrobcu je povolené. Používanie iných značiek nabíjačiek a batérií je zakázané, inak môže dôjsť k požiaru a výbuchu.
- Nepoužívajte túto nabíjačku a batériu na iných výrobkoch alebo ich prehriatie môže spôsobiť požiar a výbuch.
- Štruktúru zapojenia výrobku nemeňte bez povolenia alebo môže spôsobiť požiar a výbuch a trvalé poškodenie výrobku.
- Nepoužívajte nástroje na pripojenie kladných a záporných elektród akumulátora, inak môže spôsobiť požiar a výbuch.
- Batériu udržiavajte vždy suchú, nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s čerstvou alebo slanou vodou.
- Batéria produkuje škodlivé plyny a zápach, keď je nabitá. Fajčenie v blízkosti nabíjateľnej batérie je zakázané a akýkoľvek plameň alebo iskra môžu spôsobiť nehody ako je výbuch.
- Vozidlá sa musia nabíjať v dobre vetraných, suchých priestoroch.
- Batériu a nabíjačku nezapínajte.
- Batériu neotáčajte hore nohami.
- Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, batériu a zástrčku. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, prestaňte zariadenie používať, kým nebude opravené a znovu použité.
- Počas nabíjania je zahrievanie batérie normálnym javom, ale keď je teplota príliš vysoká, mali by sme skontrolovať, či je nabíjací prúd príliš veľký alebo či je batéria skratovaná.
- Akumulátor musí byť upevnený doskou. Ak je vozidlo prevrátené, batéria môže dieťaťu ublížiť.
- Ak sa výrobok dlhší čas zhromažďuje alebo nepoužíva, musí sa raz za mesiac úplne nabiť a znovu nabiť, aby sa zabezpečila životnosť batérie.
- Nabíjačky a batérie nie sú hračky a deti sa nesmú dotýkať a hrať.
- Nabíjačky a batérie nie sú hračky a deti sa nesmú dotýkať a hrať.
- Odporúča sa nabíjať 4-6 hodín pred prvým použitím, ale nie viac ako 10 hodín.
- Ak sa rýchlosť vozidla zjavne spomaľuje, znamená to, že batéria nestačí, nabite ju včas.
- Vždy nabíjajte 8-12 hodín, ale nie viac ako 20 hodín.

Nabíjací signál 15

- Ak výrobok nemá žiadnu operáciu, ak sa na paneli zobrazenia napätia zobrazuje hodnota nasledujúceho obrázka, nabíjajte ho

Parametre batérie	veľkosť napätia	Stav batérie
6V4.5AhX1 6V7AhX1	≥ 6.6	Úplné nabitie batérie
	6.5--6.3	Tento produkt je možné používať normálne
	≤ 6.2	Výrobok nie je použiteľný a batéria sa musí nabiť
6V4.5AhX2 6V7Ah*2 12V4.5AhX1 12V7AhX1	≥ 13.2	Úplné nabitie batérie
	13.1--12.6	Tento produkt je možné používať normálne
	≤ 12.5	Výrobok nie je použiteľný a batéria sa musí nabiť



Spôsob nabíjania:

- (1) Zapojte nabíjačku do nabíjacieho otvoru pod sedadlom (ako je znázornené).
- (2) Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

Poistka

Tento výrobok je vybavený samo-resetovacou poistkou, pri preťažení alebo nesprávnom používaní sa samočinný reset poistky automaticky vypne na 15-20 sekúnd a potom sa reštartuje. Samo-resetovacia poistka vozidla je inštalovaná pod sedadlom.

Aby ste zabránili vypnutiu napájania:

- Tento výrobok nie je možné preťažiť, maximálna nosnosť je: 25 kg.
- Neťahajte nič za týmto produktom.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do elektrických komponentov, ako sú vedenia, batérie atď.
- Nemeňte systém vedenia a štruktúru tohto výrobku bez povolenia.


Údržba

- Pred použitím by mali rodičia skontrolovať, či sú hlavné časti v dobrom stave, batéria, nabíjačka, kábel, zástrčka, puzdro a iné časti sú poškodené, skrutky sú uvoľnené; Ak existuje potenciálne bezpečnostné riziko, prestaňte zariadenie používať až do opravy.
- Po určitom čase namažte železné časti vozidla malým množstvom mazacieho oleja, aby ste zabránili hrdzaveniu železných častí.
- Vozidlá by sa mali udržiavať mimo dosahu ohňa a zabrániť dlhodobému osvetleniu. Udržujte ho v rovine, nie hore nohami. Vo vlhkom počasi by mali byť autá zaparkované v interiéri alebo zakryté autoplachtami.
- Vozidlá by sa nemali zdržiavať v blízkosti teplejších predmetov, ako sú kachle a ohrievače, kde sa môžu roztopiť plastové časti. Pri nabíjaní sa držte mimo dosahu horľavých látok a zabráňte požiaru.
- Po použití nabíte včas, nabíjajte dospelou osobu. Ak nebudete musieť batériu dlhšiu dobu nabíjať, nabíjajte ju aspoň raz mesačne, aby sa predĺžila životnosť batérie.
- Suchú mäkkú handričku môžete použiť na utretie vozidla a namiesto mäkkej handričky na čistenie plastových častí je možné použiť leštiaci prostriedok bez vosku, aby sa dosiahol efekt povrchovej úpravy. Plastové časti hračiek neotierajte chemickými rozpúšťadlami. Neumývajte vozidlá mydlom a vodou. Nejazdite v aute v daždivom alebo zasneženom počasi. Voda môže poškodiť motor, elektrický systém vozidla a akumulátor.
- Keď prestanete používať alebo umiestňovať výrobok, vypnite napájanie produktu a vytočte všetky prepínače na "stop" alebo "off".
- Nepoužívajte poistky, ktoré nespĺňajú špecifikácie tohto výrobku.
- Štruktúru a systém obvodov tohto výrobku nemeňte bez povolenia. Oprávarenské práce musia byť vykonané odborníkom alebo pod vedením technika.

Riešenie problémov 17

typ chyby	kontrolný bod	Metóda vylúčenia
Motor bez otáčania	1. Je poistka vozidla preťažená? (poistková skrinka pod sedadlom auta) 2. Je pedálový spínač v dobrom kontakte? 3. Je zvärací drôt na svorke motora dobrý? 4. Je pripojenie k motoru dobré? 5. Vypne sa motor, ktorý je priamo pripojený k batérii, či sa má otáčať?	Áno, poistka automaticky vypne napájanie na 15-20 sekúnd a rešartuje: Nie, ďalej. Nie, upevnite spínač na podlahe; Áno, ďalšia položka. Nie, dobre zvárajte svorkovnicu; áno, ďalšia položka. Nie, pripojte zásuvný modul; áno, ďalšia položka. Neotáčajte, meňte motor; otočiť, doska s obvody agenta alebo predajcu. pohonu potrebuje potrebuje odbornú údržbu, kontaktného agenta alebo predajcu.
Nie dozadu alebo dozadu.	1. Rozpoznajte prepínače vpred / vzad a pomocou multimetra určte, či je kontakt dobrý? 2. Je riadiaci obvod pre prepínanie vpred / vzad dobrý?	Nie, vymeňte prepínač dopredu / dozadu, Áno, ďalšia položka Ponapájajte zdroj podľa správnych pólov, aby ste sa vyhli skratovaniu elektrických pólov. Obráťte sa na zástupcu alebo predajcu.
Pomalá rýchlosť	1. 1. Skontrolujte, či je napätie batérie normálne? 2. 2. Bude motor (s prevodovkou) pripojený priamo k batérii, je rýchlosť zrýchlená?	Nie, nabite batériu; Áno, ďalšia položka. Áno, Ponapájajte zdroj podľa správnych pólov, aby ste sa vyhli skratovaniu elektrických pólov. Obráťte sa na zástupcu alebo predajcu.
Auto sa pohybuje a zvuk a svetlo vôbec nefungujú	1. Je akusticko-optický spínač dobrý? 2. Skontrolujte, či je linka/vedenie a zásuvka z batérie vpred v dobrom stave	Nie, prepnite spínač; Áno, ďalšia položka. Nie, pripojte dobre zásuvku a pripojte prerušený vodič.
Kolesá sa otáčajú a auto sa nepohybuje	1. Otáča sa hnacie koleso? 2. Skontrolujte prevodovku, či nie sú poškodené prevodové stupne?	Áno, položte koleso na zem; Nie, ďalej. Áno, vymeňte novú prevodovku.

Tieto metódy riešenia problémov táto príručka neobsahuje, kontaktujte vášho predajcu.

- 
- Obrázky použité v tomto návode slúžia na ilustráciu činnosti a štruktúry výrobku. V prípade menších rozdielov medzi materiálom a obrázkami je rozhodujúci fyzický predmet.
 - Aby sme zlepšili kvalitu výrobku, môžeme zmeniť štruktúru a vzhľad výrobku bez toho, aby sme to oznámili. Prosíme o pochopenie.
 - Balenie obsahuje dôležité informácie a musí byť uchované.

**Podnik prešiel certifikáciou systému manažérstva
kvality ISO 9001: 2015**



ElektrickéAutíčka.sk
PREDAJ · SHOWROOM · SERVIS · NÁHRADNÉ DIELY