

ELEKTRICKÁ TROJKOLKA

BMW S1000 RR



ElektrickéAutička.sk
PREDAJ · SHOWROOM · SERVIS · NÁHRADNÉ DIELY

Manuál

s montážnymi pokynmi

Jednotlivé modely sa môžu líšiť farbou a dizajnom.

Vyrobené v Číne.

Manuál obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, ako aj pokyny na montáž, používanie a údržbu.

Elektrická motorka musí byť poskladaná dospelou osobou, ktorá si prečítala a porozumela informáciám uvedeným v manuále.

Balenie uchovajte mimo dosahu detí a správne zlikvidujte.

Uchovajte si tento manuál na prípadné neskoršie použitie.

Logo BMW a pojem BMW sú ochrannými známkami spoločnosti BMW AG a používajú sa na základe licencie.



ElektrickéAutá.sk
PREDAJ • SHOWROOM • SERVIS • NAHLADNÉ DIELY

Táto elektrická motorka bude voziť vaše dieťa veľa kilometrov a užije si s ňou veľa zábavy. Aby ste zabezpečili dieťaťu bezpečnú jazdu, starostlivo si preštudujte tento manuál a odložte si ho pre prípadné budúce použitie. Dodržujte odporúčania v tomto manuále. Sú vytvorené tak, aby zlepšili Vašu bezpečnosť a bezpečnosť počas jazdy na motorke.

Batéria 6V4Aj x1

Nabíjačka 6V500mA

Veková kategória	18 až 36 Mesiacov
Maximálne zaťaženie	Do 20 kg
Rýchlosť	3km/hod
Rozmery	66x37x44 cm
Nabíjanie	adaptér
Doba nabíjania	8 až 12 hod



Elektrická motička.sk
PREDAJ • SHOWROOM • SERVIS • NÁHRADNÉ DIELY

Zoznam súčiastok


Číslo	Názov	Množstvo	Poznámka
1	Telo trojkolky	1	
2	Čelné sklo	1	Jeden pár
3	Rukoväť	1	
4	M5x35 skrutka	1	
5	Ø5 Matica	1	
6	Nabíjačka	1	



VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo udusenía** – malé súčiastky. Nie je vhodný pre deti pod vekovou hranicou **2 roky**. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, držte Vaše dieťa mimo dosahu pri montáži.
 - **VYŽADUJE SA MONTÁŽ DOSPELOU OSOBOU.**
 - Vždy odstráňte ochranný materiál a plastové obaly pred použitím.
- ✓ Pred montážou sa uistite, že vypínač je v polohe OFF.
- ✓ Pred prvým použitím batériu nabíjajte od 4 do 6 hodín.

Požadované montážne nástroje:



Screwdriver
(not included)




Informácie o batériách

- Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
- Nabíjateľné batérie je potrebné vybrať z autíčka pred nabíjaním.
- Nabíjateľné batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelšej osoby.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Batérie je potrebné vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie je potrebné z hračiek odstrániť.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.

Pripojenie čelného skla a rukoväti

Ak je vaša trojkolka vybavená s funkciou prehrávania zvuku, nasledujte kroky 1 až 4 – pridajte batérie, ktoré nie sú zahrnuté v balení. Vid'. strana 3 – informácie o batériách.



1. Pomocou skrútkovača odstráňte skrutku na kryte batérii umiestnenej za čelným sklom.
2. Odstráňte kryt na batérii.
3. Vložte 2 AAA batérie so správnou polaritou.
4. Nasadte kryt batérie a utiahnite skrutkou, ktorú ste odstránili v kroku 1.




Koniec vidlice

Odstráňte skrutku Mx35 a 05 maticu z miesta zobrazeného na obrázku.

5. Umiestnite rukoväť.

6. Zarovnajte otvory na oboch strán rukoväti s otvormi vidlice

7. Upevnite maticu na opačný koniec skrutky na zaistenie rukoväti.



1. Pripojte konektor svetelného vodiča na čelnom skle do konektora vozidla.
2. Vložte výčnelky na čelnom skle do otvorov na vozidle

Pripojenie zdroju energie



1. pomocou skrutkovača odstráňte skrutky na zadnej strane sedadla.
2. Odstráňte sedadlo.
3. Pripojte konektor vozidla k konektoru motora, ako je zobrazené na obrázku.
4. Znovu nasadíte sedadlo.

Bezpečnosť

VAROVANIE

Zabráňte zraneniam a strate na živote

- **Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Vyžaduje sa dozor dospeljej osoby.** Zakaždým dozerajte na dieťa pokiaľ používa vozidlo.
- Vozidlo je potrebné používať s opatrnosťou a vyžaduje sa zručnosť aby sa predišlo pádom a zraneniam.
- Odporúča sa použitie ochranných prostriedkov.
- **NIKDY** nepoužívajte na cestnej premávke, v blízkosti automobilov, na strmých svahoch, a schodoch, bazénov alebo iných vodných útvarov.
- Vždy používajte obuv.
- Dieťa musí sedieť na sedadle.
- **NIKDY** nepoužívajte na cestnej premávke.
- Táto hračka nie je vhodná pre deti do 36 mesiacov z dôvodu maximálnej rýchlosti. Maximálne hmotnosť je 30 kg.
- Táto hračka nie je vybavená brzdou.

Pravidlá bezpečnej jazdy

- Nikdy nepoužívajte na cestnej premávke, v blízkosti motorových vozidiel, na vlhkej tráve, na strmých svahoch, schodoch v blízkosti bazénov alebo iných vodných útvaroch.
- Hračku používajte iba na plochých povrchoch. Napríklad vo vnútri domu, na záhrade alebo na detskom ihrisku.
- Nikdy **nepoužívajte** v tme. Dieťa môže naraziť na neočakávaný objekt a zraniť sa. Hračku používajte iba počas dňa alebo v dobre osvetlených priestoroch.
- Je zakázané meniť alebo pridávať elektrické časti.
- Pravidelne kontrolujte káble a spojenia vozidla.
- Nikdy nedovoľte aby sa dieťa dotýkalo kolies alebo bolo v blízkosti nich keď je vozidlo v pohybe.
- Toto vozidlo je vybavené bezpečnostnými pásmi. Prosím ukážte deťom ako si utiahnuť pás pre použitím, garantujete tým bezpečnosť.



Použitie



1. Tlačidlo zvuku (ak je nám trojkolka vybavená) : Stlačte pre prehrávanie zvuku.
2. Pedál: Dodáva rýchlosť trojkolke. Stlačte pre pohyb trojkolky.

Nabíjanie

Nabíjanie môže byť realizované výlučne dospelou osobou!

VAROVANIE:

Predídte požiaru a úrazu spôsobeným elektrickým prúdom:

- Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vašim vozidlom. NIKDY nepoužívajte batériu alebo nabíjačku inej značky. Používanie batérie alebo nabíjačky inej značky môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batériu a nabíjačku nepoužívajte pre žiadny iný výrobok. Môže spôsobiť prehriatie a požiar.
- NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu. Zranenie elektrickým systémom môže spôsobiť šok, požiar alebo výbuch a môže na trvalo poškodiť systém.
- Zabráňte priamemu kontaktu medzi svorkami batérie. Môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Zabráňte kontaktu batérie a akejkoľvek kvapaliny.
- Počas nabíjania sa vytvárajú výbušné plyny. Nenabíjajte v blízkosti kúrenia alebo horľavých materiálov. Nabíjajte IBA v dobre ventilovanom priestore.
- NIKDY nevyberajte batériu pomocou drôtov alebo nabíjačkou. Môže dôjsť k poškodeniu batérie a môže nastať požiar.
- Nabíjajte batériu LEN v suchom prostredí.


Po manipulácii s batériou si umyte ruky ! Batérie, svorky a príslušenstvo môžu obsahovať olovo, zlúčeniny olova, chemikálie známe v Kalifornskom štáte, že spôsobujú rakovinu.

- Neotvárajte batériu. Batéria obsahuje kyselinu olovú a iné materiály, ktoré sú toxické a korozívne.
- Neotvárajte nabíjačku, hrozba zásahu elektrickým prúdom.
- Manipulovať s batériou môžu iba dospelé osoby. NIKDY nenechajte manipulovať dieťa s batériou alebo nabíjačkou. Batéria je ťažká a obsahuje kyselinu olovnatú (elektrolyt).
- Nehádzte batériu. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu alebo k vážnemu poraneniu.
- Pred nabíjaním batérie skontrolujte batériu, nabíjačku, prívodový kábel a konektory či sa nenachádzajú poškodenia. Ak by boli prítomné isté poškodenia NIKDY nenabíjajte batériu.
- Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila. Batériu dobíjajte po každom použití, alebo raz za mesiac v prípade, ak sa autíčko nepoužíva pravidelne.
- Batériu nenabíjajte obrátenú.
- Vždy zaistite batériu pomocou konzoly. Batéria môže vypadnúť a zraniť dieťa.


VAROVANIE

Ak sa vozidlo nabíja, všetky funkcie musia byť vypnuté !

- ✓ Štartovacie tlačidlo musí byť v polohe OFF (musí byť vypnuté) pokiaľ sa autíčko nabíja.
- ✓ Pred prvým použitím, odporúčame nabiť batériu po dobu 4 až 6 hodín.
- ✓ Nenabíjajte batériu viac ako 10 hodín aby sa predišlo prehriatiu nabíjačky.
- ✓ Ak sa vozidlo začne pohybovať pomalým tempom, dobite batériu.
- ✓ Po každom použití alebo raz za mesiac dobíjajte batériu po dobu 8 až 12 hodín no menej ako 20 hodín.



Nabíjanie



1. Pripojte port nabíjačky do vstupnej zásuvky. (zásuvka je umiestnená na zadnej strane zariadenia)
2. Zapojte konektor nabíjačky do elektrickej zásuvky.

Výmena batérií a údržba

Batéria je vybavená tepelnou poistkou

Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou s poistkou odpočinku, ktorá sa automaticky zapne a zníži výkon auta keď je motor, elektrický systém alebo batéria preťažená. Poistka obnoví výkon po vypnutí vozidla na 5 MINÚT a znovu zapnutí. Ak tepelná poistka vypne auto opakovane počas bežného používania, vozidlo pravdepodobne vyžaduje opravu.

Kontaktujte svojho predajcu.

- Nepreťažujte vozidlo.
- Neťahajte nič za vozidlom.
- Nejazdite do prudkých svahov.
- Pretáčanie kolies môže zapôsobiť prehriatie motora
- Nejazdite vo veľmi teplom počasí, môže komponenty prehrievať.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iné kvapaliny dostali do kontaktu s batériou alebo s inými komponentmi.
- Nemanipulujte s elektrickým systémom. Môže to spôsobiť skrat

Výmena batérií a likvidácia

Batéria môže stratiť schopnosť udržať výkon. V závislosti od použitia a iných vplyvov môžu batérie fungovať od 1 do 3 rokov. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, pri výmene a manipulácii s batériami:

1. Odstráňte sedadlo.
2. Odpojte konektory batérie.
3. Odstráňte kovový držiak batérie.
4. Odstráňte kryt batérie.
4. Opatrne zdvihnite batériu.
- V závislosti od stavu batérie (napr. diera) by ste mali použiť ochranné rukavice.
- Nezdvíhajte batériu za jej konektory alebo káble.
6. Vložte vybitý akumulátor do plastového vrečka.

Dôležité! Recyklujte vybitý akumulátor. Akumulátor obsahuje kyselinu olova (elektrolyt) a musí byť zneškodnený zodpovedne a legálne. Je nezákonné spaľovať batérie a odovzdávať ich na skládku. Odovzdajte ich subjektu, ktorý môže batérie recyklovať, ako napr. miestny

predajca automobilových batérií. Nevhadzujte batériu do bežného domáceho odpadu (komunálny odpad)!

7. Vložte späť batériu a pripojte konektory.
8. Vložte späť kovový držiak batérie.
9. Vráťte sedadlo na svoje miesto.

Poradca pri ťažkostiach

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vozidlo sa nespustí	Nízky stav batérie	Dobite batériu
	Tepelná poistka je aktivovaná	Obnoviť poistku, pozri <Poistka>
	Konektor alebo káble batérie sú voľné	Skontrolujte, či sú konektory batérie správne zapojené. Ak sú vodiče voľné
	Batériu nemožno dobiť	Vymeňte batériu, kontaktujte predajcu
	Elektrický systém je poškodený	Kontaktujte predajcu
	Motor je poškodený	Kontaktujte predajcu
Vozidlo jazdí len krátko	Batéria nie je dostatočne nabitá	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené pri nabíjaní
Vozidlo jazdí pomaly	Batéria je stará	Vymeňte batériu, kontaktujte predajcu
	Nízky stav batérie	Dobite batériu, kontaktujte predajcu
	Batéria je stará	Vymeňte batériu a kontaktujte predajcu
	Vozidlo je preťažené	Znížte hmotnosť na vozidle. Maximálne zaťaženie vozidla je 30kg
	Vozidlo je používané v náročných podmienkach	Vyhňte sa používaniu vozidla v náročných podmienkach, pozri <Bezpečnosť>
Vozidlo potrebuje potlačiť aby išlo dopredu	Zlé pripojené kontakty káblov alebo konektorov	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Ak sú káble okolo motora uvoľnené
	"Mŕtvy bod" na motore	Znamená, že elektrický prúd neprechádza do terminálu a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte predajcu.
Ťažké radenie z jazdy "vpred" do jazdy "vzad" alebo opačne	Pokus o radenie kým je vozidlo v pohybe	Úplne zastavte vozidlo a potom radte
Hlasné zvuky z motora alebo prevodovky	Motor alebo prevody je poškodené	Kontaktujte predajcu.
Batéria sa nedobíja	Konektor batérie alebo adaptéra je voľný	Uistite sa, že konektory batérie sú pevne napojené
	Nabíjačka nie je zapojená	Uistite sa, že nabíjačka je zapojená do elektrickej zásuvky.
	Nabíjačka nefunguje	Kontaktujte predajcu
Nabíjačka je teplá počas nabíjania	Je to normálny jav	

Údržba

Je povinnosťou rodiča skontrolovať autíčko pred použitím. Pravidelne skontrolovať hroziace nebezpečenstvo, ako je batéria, nabíjanie, kábel, zástrčka, skrutky, upevňovacie kryty, a v prípade škody týchto častí sa hračka nesmie používať, kým sa škoda neodstráni.

- Uistite sa, či plastové časti vozidla nie sú prasknuté alebo zlomené.
- Príležitostne používajte olej na mazanie pohyblivých častí, ako sú napríklad kolesá.
- Vozidlo parkujte vo vnútorných priestoroch, alebo ho zakryte plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo zdrojov tepla, ako sú kachle a ohrievače. Hrozba roztavenia sa plastových častí.
- Po každom použití nabite batériu. S batériou môžu manipulovať len dospelé osoby.
- Ak sa vozidlo nepoužíva, nabite batériu aspoň raz za mesiac.
- Vozidlo neumývajte mydlom ani vodou. Voda poškodí motor, elektrický systém a batériu.
- Vozidlo čistite suchou handrou. Nepoužívajte vosk na autá. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte vozidlo na piesku, jemnom štrku, ktoré by mohli poškodiť pohyblivé časti, motor alebo elektrický systém.
- Ak sa vozidlo nepoužíva, vypnite spínačom vozidlo a odpojte kábel na batériu.

Naše výrobky spĺňajú normy
ASTM F963; GB6675; EN71 a EN62115.



ElektrickéAutička.sk
PREDAJ · SHOWROOM · SERVIS · NÁHRADNÉ DIELY